

OPIS PRODUKTU

Powitaj nasz najśodszy dyfuzor: Feather the Owl. Utul swoje maluchy do snu każdego wieczoru w towarzystwie tego wielofunkcyjnego urządzenia — to nawilżacz powietrza, dyfuzor, lampka nocna i głośnik białego szumu w jednym! Feather the Owl jest łatwy w użyciu i posiada różnorodne tryby pracy, od niskiego do wysokiego, 10 opcji oświetlenia LED oraz 5 opcji dźwiękowych białego szumu. W zestawie z dyfuzorem znajduje się również olejek eteryczny Lavender o poj. 5 ml.

ZAWARTOŚĆ

- Feather the Owl Diffuser
- Lavender 5 ml
- Zasilacz
- Instrukcja użycia

HISTORIA PRODUKTU

Zaprojektowany z myślą o dzieciach, dyfuzor Feather the Owl jest wygodny, łatwy w użyciu (pod nadzorem dorosłych!) i prawdopodobnie najśodszy na rynku! Ten pierzasty przyjaciel może zastąpić lampkę nocną i głośnik białego szumu. Zawiera różnorodne opcje rozpylania olejków, oświetlenia oraz dźwięku, dzięki czemu możesz dostosować go do czasu zabawy lub pory snu — a wszystko przy użyciu dotykowych przycisków.

DLACZEGO UWIELBIAMY TEN PRODUKT

- Na palcach stóp umieszczone są dotykowe przyciski zasilania i oświetlenia.
- Dyfuzor świetnie sprawdzi się przy rozpylaniu twoich ulubionych olejków, a także kompozycji z linii KidScents od Young Living.
- Trzy tryby pracy, w zależności od potrzeb: tryb wysoki działa przez ok. 5-6 godzin bez przerwy, tryb niski działa przez ok. 8 godzin bez przerwy, a tryb przerywany działa przez ok. 10 godzin — 1 minuta pracy, 1 minuta przerwy.
- Wbudowany głośnik z pięcioma różnymi opcjami dźwięku: deszcz, śpiew ptaków, fale oceanu, wiatrak i kołysanka.
- Dziesięć różnych opcji oświetlenia LED, dopasowanych do każdego nastroju.



- Funkcja lampki nocnej oraz opcja białego szumu działają niezależnie od pracy dyfuzora.
- Zalecany nadzór rodziców.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zdejmij pokrywę dyfuzora.
2. Wlej wodę w temperaturze pokojowej do odpowiedniego poziomu, tak aby nie przekroczyć linii.
3. Dodaj 5-8 kropli olejku eterycznego Young Living.
4. Załóż pokrywę.
5. Podłącz zasilacz do gniazdka.
6. Dotknij środkowego palca u prawej stopy sowy, aby włączyć dyfuzor. Jedno dotknięcie uruchamia tryb wysoki, dwa — tryb niski, trzy — tryb przerywany. Cztery dotknięcia wyłączają dyfuzor.
7. Dotknij środkowego palca u lewej stopy sowy, aby przełączać między trybami i kolorami oświetlenia.
8. Naciśnij przycisk dźwięku z tyłu dyfuzora, aby przełączać między opcjami dźwięku. Naciśnij przycisk głośności, aby dostosować dźwięk.

WAŻNA INFORMACJA

Produkt NIE JEST zabawką i może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ostrzeżenie: istnieje ryzyko zadławienia ze względu na małe części. Informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.