

Diffuseur Wanderbliss (vert cendré)

Article n° 44606

Laissez-vous emporter par l'envie de voyager avec notre diffuseur WanderBliss, désormais disponible dans une superbe teinte verte cendrée, qui lui confère une touche de fraîcheur et d'authenticité. Symbolisant le calme, la nature et la maturité, le vert cendré évoque un sentiment de tranquillité et de connexion avec la nature. Sa conception portable vous permet d'emporter des ondes apaisantes partout où vous allez. Grâce à sa conception portable, vous pouvez transporter sans effort ce diffuseur d'une pièce à l'autre, ou même d'un endroit à l'autre, pour vous assurer qu'où que vous alliez, vous puissiez vous imprégner de ces sensations apaisantes et vous délecter de la sérénité que la nature a à vous offrir.

Le produit

Conçu exclusivement par Young Living, le diffuseur portable WanderBliss a une autonomie allant jusqu'à trois heures lorsqu'il est débranché ou jusqu'à cinq heures et demie sans interruption et douze heures par intermittence lorsqu'il est branché. Il vous suffit d'ajouter de l'eau et vos huiles essentielles préférées pour métamorphoser n'importe quel espace. De plus, sa taille très pratique s'adapte parfaitement au porte-gobelet de votre voiture, ce qui en fait le compagnon idéal de vos aventures à la volée.



Caractéristiques et bienfaits

- Conçu et proposé exclusivement par Young Living.
- Maintenant disponible en vert cendré.
- Entièrement portable - une fois chargé, il peut fonctionner sans être branché.
- Parfaitement adapté pour se loger dans votre porte-gobelet.
- Comprend une lumière LED.
- Inclut un câble d'alimentation USB.
- Diffusion ultrasonique.
- Une batterie pleine peut alimenter le diffuseur jusqu'à trois heures en continu (sans être branché).
- Le mode haut débit peut fonctionner jusqu'à cinq heures et demie. Le mode intermittent a une autonomie allant jusqu'à douze heures (dans les deux cas, lorsque l'appareil est branché à une prise de courant).

Conseils d'utilisation

Tournez et retirez le couvercle externe. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce que le niveau de remplissage atteigne le repère indiqué. Ajoutez trois à quatre gouttes d'huile essentielle. Remplacez le couvercle externe sur le diffuseur et faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Branchez le câble USB sur une prise de courant (si vous n'avez pas rechargé le diffuseur au préalable). Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer le diffuseur : Le diffuseur générera de la brume et la lumière LED s'allumera. Une fois le diffuseur chargé, vous pouvez retirer le câble USB et le faire fonctionner sans le brancher.

Contenu

- Diffuseur WanderBliss portable
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Précautions d'emploi

Pour plus d'informations sur l'utilisation du diffuseur et ses précautions d'emploi, veuillez consulter son mode d'emploi.