Wanderful Nebuliser (rood)

Artikelnummer: 53107



Met de draagbare Wanderful Nebuliser kun je overal genieten, ook als je op pad gaat. Deze diffuser combineert de nieuwste diffusertechnologie met een innovatief anti-lekmechanisme en een elegant, gegroefd ontwerp. Verkrijgbaar in een feestelijk rode kleur.

Feestelijk rood – Een levendige kleur die een vrolijk vleugje kerst verspreidt in elke ruimte.

Volledig draagbaar – Neem je favoriete geuren overal mee naartoe.

Langdurig genieten – Maximale gebruiksduur van 5 uur.

USB-ondersteuning – Inclusief USB-kabel.

Genieten zonder zorgen – Anti-lektechnologie voor gebruik zonder knoeien.

Geen water – Verstuiving van essentiële oliën met slechts één druk op de knop.

Slim en veilig – Schakelt automatisch uit voor zorgeloos gebruik.

Fluisterstil – Stil in gebruik zodat de sfeer niet verstoord wordt.

Kenmerken en voordelen

- Volledig draagbaar en oplaadbaar.
- Inclusief USB-kabel.
- Oplaadtijd: 6 uur. Batterijduur: 18 uur.
- Voorzien van duidelijk zichtbare lichtindicatoren aan de bovenkant van het apparaat voor eenvoudige bediening.
- Voorzien van een anti-lekmechanisme.
- Geen water vereist.
- Inclusief automatische uitschakeling.
- Stil in gebruik.
- Geschikt voor flesjes olie van 5, 10 en 15 ml.
- Makkelijk in gebruik met eenvoudige diffuserstanden.
- Tijdsinstellingen - Lage stand: 1 uur. Gemiddelde stand: 2 uur. Hoge stand: 5 uur.
- Vernevelingsniveau - Lage stand: 6 seconden aan, 54 seconden uit. Gemiddelde stand: 13 seconden aan, 47 seconden uit. Hoge stand: 4 minuten aan, 6 minuten uit.



Wanderful Nebuliser (rood)



Instructies

1. Schuif het mondstuk omhoog en verwijder het lege flesje.
2. Vul het lege flesje of gebruik een nieuw flesje van je favoriete essentiële olie.
3. Schroef het flesje op het mondstuk door het flesje linksom te draaien om het vast te zetten.
4. Plaats de vernevelaar (met het flesje) terug in de diffuser. Zorg ervoor dat de vernevelaar aansluit op de aangegeven markering.
5. Sluit het apparaat aan op een stroombron of gebruik de batterij als je onderweg bent.
6. Druk één keer op de aan-/uitknop om de diffuser aan te zetten.
7. Druk op de knop om de diffuserstand aan te passen van laag naar hoog.
8. Schakel de diffuser uit door voor de vierde keer op de knop te drukken of wacht tot het apparaat vanzelf uitschakelt aan het einde van de gebruiksduur.

Waarschuwing

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over veiligheid en onderhoud.

Inhoud

1 diffuser

1 USB-C-kabel



YOUNG LIVING®
ESSENTIAL OILS