



深圳市景欣泰家居用品有限公司
SHENZHEN JINGXINTAI HOUSEWARE CO., LTD.

尺寸:	86mm(L)×106mm(H)	备注:
工艺:	单黑印刷	
材质:	105g书纸+订装	
制 作 人:	Kary	
业 务:	Belinda	
型 号:	Y002	
制 作 日 期:	2020-10-17	
版 本:	V01	

封面

封底

Technical Specifications

Model Name: Ember Essential Oil Diffuser
Product Size: 93.5 x 162mm Voltage: DC 24V
Power: 0.5A Capacity of water: 100ml
Run Time: 3+ hours

- A. Mist Outlet
- B. Ceramic Cover
- C. Water Tank Cover
- D. Air Outlet
- E. Water Discharge Groove
- F. Water Tank
- G. Base
- H. Operating Buttons
- I. Air Intake
- J. Water Outlet
- K. DC Socket

IMPORTANT NOTES BEFORE USE

- Keep the diffuser in a clear space to allow the mist to freely spread, away from appliances that might be sensitive to moisture.
- Place the diffuser on a flat surface, at least 60 cm away from the floor and at least 10 cm away from any wall. Do not place the diffuser on wooden or polished furniture that may be damaged by moisture.
- Always unplug the diffuser from the electrical source when cleaning it or filling with water. Always use the power adaptor supplied. Ensure that the cable is secure to avoid tripping or knocking over the diffuser. If the power adaptor is damaged, it must be replaced with a suitable adaptor provided by Young Living.
- Use a suitable measuring cup to pour the water into the water tank. Never attempt to fill the water under a running tap or while the diffuser is plugged in. Do not fill the water beyond the max water level line. If overfilled, carefully remove the excess water from the tank using the water discharge groove, away from the air outlet.
- The diffuser must be kept out of reach of children and pets to avoid risk of injury. Children should be supervised at all times to ensure that they do not play with the diffuser.
- The diffuser must be cleaned after each use and should always be kept clean and dry when not in use. Never leave stagnant oil and water in the water tank for prolonged periods.
- Never attempt to disassemble your diffuser or repair it, as this will void your warranty and create a shock hazard. Contact Young Living directly if your diffuser develops a problem.

- In case of abnormalities such as smoke, peculiar smells, or noise, stop using the diffuser immediately and contact Young Living. Never use the diffuser or adaptor with cloth or paper, as blocking ventilation could increase the risk of fire.
- Always handle the diffuser—particularly the ceramic cover—with care. Accidental damage is not covered under the warranty.
- Never touch the ultrasonic ceramic disc in the bottom of the reservoir while the diffuser is plugged in, as this could cause serious injury.
- Always plug the adapter into the base of the diffuser, then into the wall outlet.
- Do not remove the cover during operation.
- Never touch the ultrasonic ceramic disc in the bottom of the reservoir while the diffuser is plugged in, as this could cause serious injury.
- Do not immerse the diffuser in water or other liquids, and do not attempt to clean the diffuser in a dishwasher.
- When using the light-only mode, the standby mode will not operate. Switch off the light, per the instructions below.

Operating Instructions

- Place the diffuser upright on a solid, flat surface. Hold the base firmly and remove the ceramic cover carefully, in an upright direction; then remove the inner water tank cover as shown.
- Plug the adapter into the side of the diffuser. Always do this before filling with water to avoid spillage.
- Fill with water using a suitable measuring cup, up to the maximum water level fill line. Add 5-10 drops of your favorite essential oils to the water as shown.
- Replace both the inner water tank cover and ceramic cover as shown.

Light Control

The left button is the light button, which controls the light. Press the first time the white light is always on.

Press the Light button twice
Press the second time to enter the lavender purple (purple flashes twice quickly) and then automatically change the color. Lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Press the Light button three times
Press the left button again (3+ times) to start individual color flash (each time you press to select a color). In the color in the order of automatic color change: lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Short press the 10h time to turn off the light (does not affect the MST).

Press and hold light button for 1.5 seconds any time to turn light off.
Note: Auto shutdown does not operate when using light-only mode.

Button Functions Mist Control

Press the Mist button once
Mist start continuous MST pattern.

Press the Mist button twice
Start intermittent MST pattern (1 minute on, 1 minute off).

Press the Mist button three times
Turn off mist.

Switching Off:
In any state, long press the 1.5 seconds MST button, the mist and light will stop working at the same time.

内页 1

内页 2

内页 3

内页 4

内页 5

内页 6

Features

The Ember Ceramic Diffuser provides a compact and easy way to lighten and lift your mood. It works by creating high-frequency vibrations that break down water and oil into minute particles that are effectively diffused into the immediate surroundings.

- Low energy LED lights
- Mist humidifier
- Can be used as an aroma diffuser with or without ambient lighting, ideal for nighttime
- Can be used without the mist, ideal as a night light
- Auto-shutoff when water runs out for additional safety
- Easy to clean and use

Maintenance

- Press the Mist and Light buttons to switch off the diffuser and unplug the power adaptor from the power source.
- Remove the covers.
- Empty water and wipe the air vent location.
- Use a soft, damp cloth to clean the diffuser.
- Replace covers.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Power supply is not connected.	Water is lower than the water level sensor.	Disconnect the cable and try reconnecting properly. Refill the tank with clean tap water. Take care not to fill past the max water level line. Carefully pour out excess water via the water discharge groove. Clean the ceramic disc with water and a clean cloth. The mist outlet is significantly reduced.
There is no mist or the mist volume is significantly reduced.	The mist outlet is blocked.	Clean the mist outlet by thoroughly cleaning the inside of the diffuser with water. Fill the water tank with water up to the max water level line. Do not over fill. Remove the cover and replace correctly, allowing mist to release properly.
The power cable is not connected properly.	The power cable is not connected properly.	Disconnect the cable and try reconnecting properly.
The diffuser will not switch on.	The diffuser has been tipped or knocked over.	Reset the diffuser by unplugging it from the power source and plugging it back in.

Light Control

The left button is the light button, which controls the light. Press the first time the white light is always on.

Press the Light button twice
Press the second time to enter the lavender purple (purple flashes twice quickly) and then automatically change the color. Lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Press the Light button three times
Press the left button again (3+ times) to start individual color flash (each time you press to select a color). In the color in the order of automatic color change: lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Short press the 10h time to turn off the light (does not affect the MST).

Press and hold light button for 1.5 seconds any time to turn light off.
Note: Auto shutdown does not operate when using light-only mode.

Button Functions Mist Control

Press the Mist button once
Mist start continuous MST pattern.

Press the Mist button twice
Start intermittent MST pattern (1 minute on, 1 minute off).

Press the Mist button three times
Turn off mist.

Switching Off:
In any state, long press the 1.5 seconds MST button, the mist and light will stop working at the same time.

Warranty

This product carries a 12-month warranty against any manufacturing defects, provided it is used properly in accordance with this manual. Accidental damage is not covered under the warranty. The warranty period is 12 months from the date of purchase.

In case of any problems arising during the warranty period, please contact Young Living.

IMPORTANT!
In accordance to the Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive, this equipment should not be disposed of in the normal waste stream.

内页 7

内页 8

内页 9

内页 10

内页 11

内页 12

Especificaciones Técnicas

Nombre del Modelo: Difusor de Aceites Esenciales Ember
Tamaño del Producto: 93.5 x 162 mm Voltage: DC 24V
Energía: 0.5A Capacidad de agua: 100 ml
Tiempo de Funcionamiento: 3+ horas

- A. Salida del Rocío
- B. Cubierta de Cerámica
- C. Tapa del Depósito de Agua
- D. Salida de Aire
- E. Ranura de Descarga de Agua
- F. Depósito de Agua
- G. Base
- H. Botones de Operación
- I. Entrada de Aire
- J. Salida de Agua
- K. Toma de CC

CONSIDERACIONES IMPORTANTES ANTES DE USAR

- Mantenga el difusor en un espacio despejado para permitir que la nebulización se extienda libremente, lejos de aparatos que pueden ser sensibles a la humedad.
- Coloque el difusor sobre una superficie plana, al menos a 60 cm del suelo y a 10 cm de cualquier muro. No coloque el difusor sobre muebles de madera o pulidos que puedan dañarse con la humedad.
- Siempre desenchufe el difusor de la corriente eléctrica al limpiarlo o al llenarlo con agua. Utilice siempre el adaptador de corriente suministrado. Asegúrese de que el cable está bien asegurado para evitar tripping o golpear al difusor. Si el adaptador de corriente está dañado, debe sustituirse por un adaptador adecuado proporcionado por Young Living.
- Utilice una taza medidora adecuada para verter el agua en el depósito de agua. Nunca intente llenar el depósito de agua debajo de la línea de nivel máximo. Si el depósito de agua está demasiado lleno, retire el exceso de agua del depósito usando la ranura de descarga de agua, lejos de la salida de aire.
- El difusor debe mantenerse fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar el riesgo de lesiones. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurarse de que no juegan con el difusor.
- El difusor debe limpiarse después de cada uso y debe mantenerse siempre limpio y seco cuando no se está usando. Nunca deje agua estancada en el depósito de agua durante períodos prolongados.
- Nunca se debe desarmar el difusor o repararlo, ya que esto anulará la garantía y puede causar un riesgo de descarga eléctrica. Contacte directamente a Young Living si el difusor presenta algún problema.

- En caso de anomalías como humo, olores o ruidos peculiares, detenga el uso del difusor inmediatamente y contacte a Young Living. Nunca se debe envolver el difusor al adaptador con un paño o papel, ya que bloquea la ventilación podría aumentar el riesgo de incendio.
- Siempre se debe manipular el difusor con cuidado, especialmente la cubierta de cerámica. Los daños accidentales no están cubiertos por la garantía.
- Nunca toque el disco cerámico ultrasonico en el fondo del depósito mientras el difusor está conectado a la corriente eléctrica, ya que podría causar lesiones graves.
- Siempre conecte el adaptador en la base del difusor y luego en el de la corriente eléctrica.
- No intente limpiar el difusor con agua u otros líquidos y no intente lavarlo en la lavavajillas.
- Nunca toque el disco cerámico ultrasonico en el fondo del depósito mientras el difusor está conectado a la corriente eléctrica, ya que podría causar lesiones graves.
- No sumerja el difusor en agua u otros líquidos y no intente lavarlo en la lavavajillas.
- Al utilizar el modo de solo iluminación, el modo de espera no funciona. Apague la iluminación, según las siguientes instrucciones.

Instrucciones de Operación

- Coloque el difusor en posición vertical sobre una superficie sólida y plana.
- Conecte el adaptador en la parte inferior del difusor. Haga esto antes de llenar el depósito de agua para evitar que se derrame.
- Llene con agua usando una taza medidora apropiada, hasta la línea de llenado del nivel máximo de agua. Añada 5-10 gotas de su aceite esencial favorito al agua como se muestra.
- Vuelva a colocar la tapa medidora adecuada, hasta la línea de llenado del nivel máximo de agua y la cubierta de cerámica como se muestra.

Funciones de los Botones Control de Rocío

Presione el botón de Mist (Rocío) una vez
Comenzará un patrón de ROCIO continuo.

Presione el botón de Mist (Rocío) dos veces
Comenzará un patrón de ROCIO intermitente (1 minuto encendido, 1 minuto apagado).

Presione el botón de Mist (Rocío) tres veces
Se apagará el rocío.

Apagar:
Es cualquier función, mantenga presionado el botón de Mist (Rocío) por 1.5 segundos, el rocío y la luz dejarán de funcionar al mismo tiempo.

Control de Iluminación

The left button is the light button, which controls the light. Press the first time the white light is always on.

Press the Light button twice
Press the second time to enter the lavender purple (purple flashes twice quickly) and then automatically change the color. Lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Press the Light button three times
Press the left button again (3+ times) to start individual color flash (each time you press to select a color). In the color in the order of automatic color change: lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Short press the 10h time to turn off the light (does not affect the MST).

Press and hold light button for 1.5 seconds any time to turn light off.
Note: Auto shutdown does not operate when using light-only mode.

内页 13

内页 14

内页 15

内页 16

内页 17

内页 18

Características

El Difusor de Cerámica Ember brinda una manera compacta y sencilla de limpiar y elevar el estado de ánimo. Funciona creando vibraciones de alta frecuencia que desintegran el agua y el aceite en diminutas partículas que son respiradas eficientemente en el ambiente que lo rodea.

- Luzes LED de bajo consumo
- Mist humidificador
- Puede ser usado como un difusor aromático con o sin luz ambiental, ideal para las noches
- Puede usarse sin rocío, ideal como luz nocturna
- Puede apagarse automáticamente cuando se termina el agua para mayor seguridad
- Fácil de limpiar y usar

Mantenimiento

- Presione los botones Mist y Light para apagar el rocío y desconectar el adaptador de corriente eléctrica de la fuente de alimentación.
- Retire las cubiertas.
- Vacíe el agua del lado opuesto del orificio de ventilación.
- Use un algodón o paño limpio para limpiar el difusor.
- Verifique a limpiar las cubiertas.

Solución de problemas

Problema	Causas Posibles	Solución
El adaptador de corriente eléctrica no está conectado.	El agua está por debajo del nivel máximo de agua.	Desconecte el cable e intente reconectarlo adecuadamente. Refíllalo con agua limpia. Tenga cuidado de no llenar el depósito de agua más allá de la línea de nivel máximo de agua. Verifique cuidadosamente el exceso de agua y retire el exceso de agua del depósito usando la ranura de descarga de agua.
No se está recibiendo suficiente nebulización.	Hay acumulación de aceite en el disco de cerámica.	Limpe el disco de cerámica con agua y un paño limpio. Limpie la salida de rocío. Reemplace el difusor en posición vertical sobre una superficie sólida y plana. Conecte el adaptador en la parte inferior del difusor. Haga esto antes de llenar el depósito de agua para evitar que se derrame.
La salida de rocío está bloqueada.	El cable de conexión eléctrica no está conectado adecuadamente.	Desconecte el cable e intente reconectarlo adecuadamente.
No hay una cantidad suficiente de rocío en el depósito.	El difusor se ha inclinado o volcado.	Reinicie el difusor desenchufándolo de la corriente eléctrica y enchufándolo nuevamente.

Directivas d'utilisation

- Placez le diffuseur à verticale sur une surface solide et plane. Tenez fermement la base et retirez le couvercle en ultrasonique avec précaution, en position verticale, puis retirez le couvercle du réservoir d'eau.
- Branchez l'adaptateur sur le côté du diffuseur. Faites toujours ceci avant de remplir d'eau pour éviter tout déversement.
- Remplissez d'eau à l'aide d'une tasse à mesure appropriée, jusqu'à la ligne de remplissage maximale. Ajoutez de 5 à 10 gouttes de votre huile essentielle préférée à l'eau, comme indiqué.
- Remplacez le couvercle du réservoir d'eau et retirez le couvercle en ultrasonique, comme indiqué.

Funciones de los Botones Control de Rocío

Presione el botón de Mist (Rocío) una vez
Comenzará un patrón de ROCIO continuo.

Presione el botón de Mist (Rocío) dos veces
Comenzará un patrón de ROCIO intermitente (1 minuto encendido, 1 minuto apagado).

Presione el botón de Mist (Rocío) tres veces
Se apagará el rocío.

Apagar:
Es cualquier función, mantenga presionado el botón de Mist (Rocío) por 1.5 segundos, el rocío y la luz dejarán de funcionar al mismo tiempo.

Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fabricación o uso no adecuado de acuerdo con este manual. Los daños accidentales no están cubiertos por la garantía. El período de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra.

In caso de que surja algún problema durante el período de garantía, por favor contacte a Young Living.

¡IMPORTANTE!
De conformidad con Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive, este dispositivo no deberá ser desechado con los desechos normales.

内页 19

内页 20

内页 21

内页 22

内页 23

内页 24

Spécifications techniques

Nom du modèle : Diffuseur d'huiles essentielles. Lueur de bruisse
Taille du produit : 93,5 x 162 mm Tension : 24 V c.c.
Puissance : 0,5 A Capacité en eau : 100 ml
Durée de fonctionnement : Plus de 3 heures

- A. Sortie de brouillard
- B. Couverture en céramique
- C. Couvercle du réservoir d'eau
- D. Sortie d'air
- E. Ranure d'évacuation d'eau
- F. Réservoir d'eau
- G. Base
- H. Boutons de fonctionnement
- I. Prise d'air
- J. Sortie d'eau
- K. Prise c.c.

REMARQUES IMPORTANTES AVANT UTILISATION

- Gardez le diffuseur dans un espace dégagé pour permettre au brouillard de se propager librement, loin des appareils qui pourraient être sensibles à l'humidité.
- Placez le diffuseur sur une surface plane, à au moins 60 cm du plancher et à au moins 10 cm de tout mur. Ne placez pas le diffuseur sur des meubles en bois ou polis qui pourraient être endommagés par l'humidité.
- Débranchez toujours le diffuseur de la source électrique lorsque vous le nettoyez ou le remplissez d'eau. Utilisez toujours l'adaptateur fourni. Assurez-vous que le câble est bien fixé pour éviter de trébucher ou de renverser le diffuseur. Si l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur approprié fourni par Young Living.
- Utilisez une tasse à mesure appropriée pour verser l'eau dans le réservoir d'eau. Ne tentez jamais de remplir le réservoir de façon à ce que le niveau d'eau dépasse la ligne de niveau maximum. Si le réservoir d'eau est trop plein, retirez l'excès d'eau du réservoir à l'aide de la ranure d'évacuation d'eau, en évitant tout contact avec la sortie d'air.
- Le diffuseur doit être tenu hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter tout risque de blessure. Les enfants devraient être surveillés en tout temps pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le diffuseur.
- Le diffuseur doit être nettoyé après chaque utilisation et doit toujours être maintenu propre et séché lorsqu'il n'est pas utilisé. L'eau et l'eau stagnante ne doivent jamais être laissées dans le réservoir d'eau pendant des périodes prolongées.
- Néanmoins, ne tentez jamais de démonter ou de réparer votre diffuseur, car cela annule votre garantie et engendre un risque d'électrocution. Contactez directement avec Young Living si votre diffuseur présente un problème.

- En cas d'anomalies telles que de la fumée, des odeurs particulières ou du bruit, cessez immédiatement d'utiliser le diffuseur et contactez avec Young Living. Ne tentez jamais d'envelopper le diffuseur avec du tissu ou du papier, car le blocage de la ventilation pourrait augmenter le risque d'incendie.
- Manipulez toujours le diffuseur avec soin, en particulier la couverture en céramique. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne touchez jamais le disque ultrasonique au fond du réservoir pendant que le diffuseur est connecté à la source électrique, car cela pourrait provoquer des blessures graves.
- Ne mettez pas le couvercle pendant que l'appareil est en marche.
- Ne laissez jamais le diffuseur dans l'eau ou d'autres liquides, et n'essayez pas de le nettoyer dans la lave-vaisselle.
- Le nettoyage du diffuseur doit être effectué avec précaution, en utilisant une tasse à mesure appropriée, jusqu'à la ligne de remplissage maximale. Ajoutez de 5 à 10 gouttes de votre huile essentielle préférée à l'eau, comme indiqué.
- Remplacez le couvercle du réservoir d'eau et retirez le couvercle en ultrasonique, comme indiqué.
- Ne tentez jamais de démonter ou de réparer votre diffuseur, car cela annule votre garantie et engendre un risque d'électrocution. Contactez directement avec Young Living si votre diffuseur présente un problème.

Directives d'utilisation

- Placez le diffuseur à verticale sur une surface solide et plane. Tenez fermement la base et retirez le couvercle en ultrasonique avec précaution, en position verticale, puis retirez le couvercle du réservoir d'eau.
- Branchez l'adaptateur sur le côté du diffuseur. Faites toujours ceci avant de remplir d'eau pour éviter tout déversement.
- Remplissez d'eau à l'aide d'une tasse à mesure appropriée, jusqu'à la ligne de remplissage maximale. Ajoutez de 5 à 10 gouttes de votre huile essentielle préférée à l'eau, comme indiqué.
- Remplacez le couvercle du réservoir d'eau et retirez le couvercle en ultrasonique, comme indiqué.

Funciones de los Botones Control de Rocío

Presione el botón de Mist (Rocío) una vez
Comenzará un patrón de ROCIO continuo.

Presione el botón de Mist (Rocío) dos veces
Comenzará un patrón de ROCIO intermitente (1 minuto encendido, 1 minuto apagado).

Presione el botón de Mist (Rocío) tres veces
Se apagará el rocío.

Apagar:
Es cualquier función, mantenga presionado el botón de Mist (Rocío) por 1.5 segundos, el rocío y la luz dejarán de funcionar al mismo tiempo.

Réglage de la lumière

The left button is the light button, which controls the light. Press the first time the white light is always on.

Press the Light button twice
Press the second time to enter the lavender purple (purple flashes twice quickly) and then automatically change the color. Lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Press the Light button three times
Press the left button again (3+ times) to start individual color flash (each time you press to select a color). In the color in the order of automatic color change: lavender purple and yellow-green (green-green light blue-blue-leander purple-pink color change, no light).

Short press the 10h time to turn off the light (does not affect the MST).

Press and hold light button for 1.5 seconds any time to turn light off.
Note: Auto shutdown does not operate when using light-only mode.

内页 25

内页 26

内页 27

内页 28

内页 29

内页 30

Características

El difusor de cerámica Young Living funciona de una manera compacta y sencilla de limpiar y elevar el estado de ánimo. Funciona creando vibraciones de alta frecuencia que desintegran el agua y el aceite en diminutas partículas que son respiradas eficientemente en el ambiente que lo rodea.

- Luzes LED de bajo consumo
- Mist humidificador
- Puede ser usado como un difusor aromático con o sin luz ambiental, ideal para las noches
- Puede usarse sin rocío, ideal como luz nocturna
- Puede apagarse automáticamente cuando se termina el agua para mayor seguridad
- Fácil de limpiar y usar

Entretien

- Appuyez sur les boutons Mist et Light pour éteindre le diffuseur et débrancher l'adaptateur de la source d'alimentation.
- Retirez les couvercles.
- Videz l'eau du côté opposé à l'emplacement de l'ouverture d'aération.
- Utilisez un tissu propre pour nettoyer le diffuseur.
- Remplacez les couvercles.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'humidification n'est pas branchée.	Le niveau d'eau est plus bas que le capteur de niveau d'eau.	Débranchez le câble et essayez de le rebrancher correctement. Remplissez le réservoir avec de l'eau propre. Veillez à ne pas dépasser le niveau d'eau maximum. Vérifiez soigneusement l'excès d'eau à l'aide de la ranure d'évacuation d'eau.
Il n'y a pas de brouillard ou une brouillard considérablement réduit.	Il y a une accumulation d'huile sur le disque de céramique.	Nettoyez le disque en céramique avec de l'eau et un chiffon propre. Limpie la sortie de brouillard. Remplacez le diffuseur en position verticale sur une surface solide et plane. Connectez l'adaptateur à la base du diffuseur. Faites toujours ceci avant de remplir d'eau pour éviter tout déversement.
La sortie de brouillard est bloquée.	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Desconnectez le câble et essayez de le rebrancher correctement.
La quantité d'eau dans le réservoir est insuffisante.	Le diffuseur a été incliné ou renversé.	Reinitialisez le diffuseur en débranchant-le de la source d'alimentation et en le rebranchant.

Directives d'utilisation

- Placez le diffuseur à verticale sur une surface solide et plane. Tenez fermement la base et retirez le couvercle en ultrasonique avec précaution, en position verticale, puis retirez le couvercle du réservoir d'eau.
- Branchez l'adaptateur sur le côté du diffuseur. Faites toujours ceci avant de remplir d'eau pour éviter tout déversement.
- Remplissez d'eau à l'aide d'une tasse à mesure appropriée, jusqu'à la ligne de remplissage maximale. Ajoutez de 5 à 10 gouttes de votre huile essentielle préférée à l'eau, comme indiqué.
- Remplacez le couvercle du réservoir d'eau et retirez le couvercle en ultrasonique, comme indiqué.

Funciones de los Botones Control de Rocío

Presione el botón de Mist (Rocío) una vez
Comenzará un patrón de ROCIO continuo.

Presione el botón de Mist (Rocío) dos veces
Comenzará un patrón de ROCIO intermitente (1 minuto encendido, 1 minuto apagado).

Presione el botón de Mist (Rocío) tres veces
Se apagará el rocío.

Apagar:
Es cualquier función, mantenga presionado el botón de Mist (Rocío) por 1.5 segundos, el rocío y la luz dejarán de funcionar al mismo tiempo.

Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fabricación o uso no adecuado de acuerdo con este manual. Los daños accidentales no están cubiertos por la garantía. El período de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra.

In caso de que surja algún problema durante el período de garantía, por favor contacte a Young Living.

¡IMPORTANTE!
De conformidad con la directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, este dispositivo no deberá ser eliminado en el circuito normal de residuos de desechos.

内页 31

内页 32

内页 33

内页 34

内页 35

内页 36