

PRODUCTOVERZICHT

Door de combinatie van state-of-the-art ultrasone technologie en traditioneel Chinees vakmanschap, zorgt de verstuiver van Young Living Rainstone™ voor een evenwichtig samenspel van het gearde element van de aarde met de omhullende en rustgevende krachten van mist doordrenkt met etherische olie. Gemaakt met een prachtige en zeldzame paarse klei dat alleen te vinden is in een klein gebied van China, elke Rainstone Verstuiver is handgemaakt met behulp van oud vakmanschap dat gedurende meer dan 1000 jaar van generatie op generatie is doorgegeven.

Het duurt 4-5 uur en tientallen met de hand vervaardigde productiestappen om de Rainstone™ te maken – een technicus heeft drie jaar ervaring nodig om deze set van vaardigheden te perfectioneren. Rainstone™ van Young Living heeft robuuste eigenschappen, waaronder continue ultrasone verspreiding op 1,7 miljoen golven per seconde; instelbaar op 1, 2, 3, 6 en 8 uur met automatische uitschakeling; vijf zachte LED-lichtinstellingen (blauw, geel, paars, afwisselend elke kleur, en uit); een negatieve ionisator; en een afstandsbediening. Het elegante design en de met de hand gemaakte artistieke kunststuk om elk interieur te complementeren en iedere ruimte te transformeren in een uitnodigende, met aroma gevulde sfeer.

INHOUD

1 Rainstone™ Verstuiver, 1 water beker,
 1 afstandsbediening, 1 borstel, 1 stroomdapter
 De Rainstone™ Verstuiver wordt geleverd met gratis 5-ml flesjes Peppermint en Tangerine etherische oliën.

AFMETINGEN

5 x 5 x 6,69 in. (12,8 x 12,8 x 17 cm)

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Vul de bijgevoegde waterbeker met kraan- of mineraalwater op kamertemperatuur. (Gebruik geen gezuiverd of gedestilleerd water anders zal de verstuiver misschien geen mist genereren.)
2. Doe 8-10 druppels van uw favoriete etherische olie in de water beker



3. Verwijder het deksel van de verstuiver
4. Trek de schakelaar van de ventilatieopening omhoog om het te sluiten, zodat er geen water in de interne elektronica komt
5. Giet het mengsel van water en etherische olie in het waterreservoir. Vul het met water totdat het water niveau de rode vullijn bereikt, maar deze niet overschrijdt. (Als het water de rode water vullijn overschrijdt, zal de verstuiver misschien geen mist genereren.)
6. Duw de schakelaar van de ventilatieopening omlaag om het te openen
7. Plaats het deksel weer op de verstuiver
8. Steek de stekker van de stroomkabel in de ingang van de stroomadapter van de basis van de verstuiver
9. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact
10. Druk op de knop "ON/OFF (8H)*" op de afstandsbediening om de verstuiver, LED-licht (afwisselend blauw, geel en paars) en de ionisator met automatische uitschakeling na 8 uur of instellingen aan te passen zoals gewenst, aan te zetten. (De afstandsbediening moet binnen 8 meter van de verstuiver worden gebruikt.)
11. De verstuiver blijft aan tot de geselecteerde automatische uitschakelingstijd of totdat het waterreservoir leeg is.