

# Ultrasonic Doftspridare

USER MANUAL  
GEBRAUCHSANLEITUNG  
BRUKSANVISNING  
MANUAL DEL USUARIO

• Svenska



YOUNG  LIVING  
ESSENTIAL OILS

## Introduktion

### Innehåll

Produktegenskaper

Säkerhetsanvisningar

Beskrivning av delar

Felsökning gör-det-själv

Bruksanvisning

Specifikationer

## Användning

Fyll på 2,5 dl rent, filtrerat vatten i kärlet. Vattnet ska nå upp till den översta nivån på indikatorn på kärlets sida. Tillsätt 15–20 droppar av en enkel eterisk olja eller blandning med eteriska oljor. Anslut adaptern till uttaget på spridarens baksida och till ett strömuttag för hushållsel. Slå inte på strömmen till spridaren förrän skålen har fyllts med vatten enligt anvisningarna.

## Specifikationer

Yttermått	17.5cm * 15cm * 11cm
Transformator	110V/24V/750mA: 220V/24V/750mA
Maximal driftsspänning	24V/750mA
Maximal inmatning	18W
Driftsfrekvens	1.7MHZ
Spridningshastighet	50~60
Partikelstorlek	Ca. 3 mikrometer

### Reglage

\*på-/avströmbrytare

\* reglage för uteffekt i mitten; vrid medsols för att öka uteffekt, vrid motsols för att minska

\* Timer-strömbrytare (5 inställningar)

1 Arbetar kontinuerligt till dess låg vattennivå är uppnådd och går då automatiskt till stoppläge

2 Arbetar kontinuerligt i 2 timmar och går då automatiskt går till stoppläge

3 Sprider i 15 sekunder och vilar i 40 sekunder

4 Sprider i 30 minuter och vilar i 15 minuter

Tillbehör	Luftfuktare, transformator, spridningsmun stycke, lock
Vattennivå	0,5 cm under vattenblockerande lock
Stopplägets vattennivå	Drivs med 1,3 cm vatten i behållaren
Behållarens kapacitet	250 ml

## Felsökning Gör-det-själv

Problem	Lösning
Maskinen fungerar inte när den är påslagen	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i uttaget baktill på maskinen</li><li>2 Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i vättuttaget</li><li>3 Kontrollera att vattennivån är korrekt och det finns vatten i behållaren</li></ol>
Ingen spridning eller lägre än vanligt	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Kontrollera att vattennivån är korrekt</li><li>2 Kontrollera att vattennivåns givare inte är blockerad</li><li>3 Kontrollera om omvandlaren är ren: använd inte något rengöringsmedel (se anvisningar)</li><li>4 Justera uteffektens reglage</li><li>5 Kontrollera om det övre locket är ordentligt påsatt</li><li>6 Starta maskinen igen</li></ol>

## Produktegenskaper

Säkerhet	Ingen risk för överhettning och/eller explosion eftersom den kalla imman som genereras inte har någon låga eller någon slags hetta
Användarvänlig	Du kan ställa in uteffekt och tid enligt din egen personliga önskemål
Drift	När enheten är fylld kan den arbeta i upp till 5 timmar
Digitalt reglage	För att spara energi och förlänga produktens liv har ett digitalt reglage utformats för att stoppa enheten när vattnet är under rekommenderad vattennivå
Funktioner	Kan användas som luftfuktare, spridare och luftrenare
Egenskap	Speciell nattlampa installerad

## Beskrivning av delar



1. vattenblockerande lock
2. indikator för ström på
3. på-/avströmbrytare
4. timer
5. uteffekt
6. tidsreglage
7. spridarmunstycke
8. vattennivågivare
9. lock
10. vattentank
11. omvandlare
12. huv