

# AromaGlobe Ultrasonic Diffuser

Artikelnummer 41417

Sprid oljor när som helst och var som helst med Young Livings nya och tidsbegränsade AromaGlobe Ultrasonic Diffuser. Denna batteridrivna doftspredare kan enkelt flyttas från rum till rum så att du kan förvandla hela hemmet.

AromaGlobe Diffuser är en laddningsbar doftspredare som har utformats med bekvämlighet i åtanke. Den är nätt men verkningsfull och kan sprida en härlig doft i upp till 12 timmar inkopplad eller fyra timmar trådlöst. Tack vare den kompakta storleken passar den på ett skrivbord, soffbord, i badrummet eller andra ställen där man har knappt om plats. Dess enkla och eleganta design gör att den lätt matchar hemmets stil oavsett var den placeras.



## Funktioner och fördelar

- Spridning i rummet: ett medelstort rum (cirka 30 m<sup>2</sup>).
- Drifttid: 2 timmar på högt läge, 8 timmar på lågt läge och 12 timmar på växlande läge (1 minut på och 1 minut av) eller upp till 4 timmar trådlöst.
- Det laddningsbara batteriet gör det möjligt att enkelt flytta den till ett annat rum.
- LED-ljuset kan användas oberoende av doftspredningen som en rosigande benvit nattlampa.
- Den moderna marmordesignen tillför elegans.
- Den kompakta storleken passar utmärkt på nattduksbordet, hemmakontoret eller soffbordet.
- Med automatisk avstängning kan du skapa stämningen du vill ha och sedan fortsätta med din dag.
- Kommer med den eteriska oljan Peppermint 5 ml.
- Kommer i begränsad upplaga endast så långt lagret räcker!

## Teknisk information

Vattenbehållare: 150 ml

Vikt: 330 g

Produktstorlek: 135 mm (L) x 118 mm (H)

Spridning i rummet: upp till 30 m<sup>2</sup>

Ineffekt: 5V 1A

Batteri: 3.6V 3350mAh

# AromaGlobe Ultrasonic Diffuser

## Rekommenderad användning

- Tillsätt 15-20 droppar eterisk olja för att skapa en upplyftande, rogivande eller avkopplande stämning.
- Använd till exempel i köket eller badrummet för att sprida en fräsch doft.
- Sätt på ljuset för att sprida ett varmt och mysigt ljus när du läser en god bok eller njuter av ett skönt bad.



## Användning

Fyll behållaren med vatten och tillsätt 15-20 droppar eterisk olja. Välj doftspridar- och ljusinställningarna du föredrar.

Om doftspridaren är inkopplad:

- Tryck på "Mist" en gång för att starta doftspridaren och påbörja 2 timmars doftspridning.
- Tryck på "Mist" två gånger för att ändra tiden till 8 timmar eller tre gånger för att välja 12 timmar.
- Tryck fyra gånger på "Mist" för att stänga av doftspridaren innan den når den inställda tidens slut.
- Tryck på ljusknappen (Light) för att tända eller släcka ljuset oberoende av doftspridningen.

Om doftspridaren inte är inkopplad:

- Tryck på "Mist" en gång för att starta doftspridaren och påbörja 2 timmars doftspridning.
- Tryck på "Mist" två gånger för att ändra tiden till 4 timmar eller tre gånger för att ändra till växlande läge.
- Tryck fyra gånger på "Mist" för att stänga av doftspridaren innan den når den inställda tidens slut.
- Tryck på ljusknappen (Light) för att tända eller släcka ljuset oberoende av doftspridningen.

## Varning

Läs doftspridaren AromaGlobe Diffusers bruksanvisning för säkerhets- och skötselinformation.

## Innehåll

AromaGlobe Ultrasonic Diffuser  
Strömadapter  
USB-adapter  
Bruksanvisning  
Peppermint 5 ml