

SHRnutí PRODUKTU

Přivítejte náš zatím nejroztomilejší difuzér esenciálních olejů: Feather the Owl. Uložte vaše děti každou noc nebo dodejte jakékoli herní místnosti energii pomocí tohoto multifunkčního difuzéru – je to zvlhčovač vzduchu, difuzér vůně, noční světlo a přístroj na bílý šum v jednom! Feather the Owl se snadno používá a nabízí mnohočetná rozptylování od nízkého po vysoké, 10 různých možností LED osvětlení a 5 zvukových možností bílého šumu. Každý difuzér je dodáván s 5ml lahvičkou esenciálního oleje Lavender.

OBSAH

- Feather the Owl Diffuser
- Lavender 5 ml
- Napájecí adaptér
- Návod k obsluze

PŮVOD PRODUKTU

Difuzér Feather the Owl Diffuser od Young Living, navržený s pomyšlením na děti, je praktický a snadno použitelný pod dohledem dospělého a pravděpodobně nejroztomilejší difuzér na trhu. Náš opeřený kamarád ušetří místo díky tomu, že nahradí potřebu pro noční světlo a přístroj na bílý šum. Tento roztomilý difuzér představuje velké množství kombinací rozptylování, osvětlení a zvuku, takže můžete připravit prostředí pro hru nebo čas odpočinku – to vše s praktickým dotykovým ovládáním.

PROČ HO MÁME RÁDI

- Exkluzivní pařátky se snadným dotykem nabízí dotykové ovládání napájení a osvětlení.
- Rozptyluje vaše oblíbené esenciální oleje a skvěle funguje se směsmi esenciálních olejů KidScents od Young Living.
- Tři režimy chodu k přizpůsobení vašeho aromatického zážitku: Vysoký režim běží nepřetržitě po dobu přibližně 5–6 hodin, nízký režim běží nepřetržitě po dobu přibližně 8 hodin, přerušovaný režim běží nepřetržitě po dobu přibližně 10 hodin – 1 minutu zapnutý, 1 minutu vypnutý.
- Zabudovaný reproduktor s pěti různými variacemi zvuku: déšť, ptáci, mořské vlny, ventilátor a ukolébavka.



- Deset různých možností LED osvětlení doplní jakoukoli náladu.
- Noční světlo a funkce bílého šumu běží nezávisle na režimu difuzéru.
- Doporučuje se dohled dospělého.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

1. Odstraňte kryt difuzéru Feather.
2. Nalijte vodu pokojové teploty po rysku, voda nemá rysku přesáhnout.
3. Přidejte 5–8 kapek esenciálního oleje Young Living.
4. Dejte kryt zpět.
5. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
6. Klepněte na prostřední pařátek pravé nohy, abyste difuzér zapnuli. Jedno klepnutí pro vysoký režim, dvě klepnutí pro nízký režim a tři klepnutí pro přerušovaný režim. Čtyřmi klepnutími difuzér vypnete.
7. Klepněte na prostřední pařátek levé nohy, abyste přepínali mezi světelnými módy a barvami.
8. Stiskněte tlačítko zvuku na zadní straně difuzéru, abyste přepínali mezi zvukovými možnostmi. Stiskněte tlačítko hlasitosti, abyste upravili hlasitost.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento produkt NENÍ hračka a je třeba ho používat pod dohledem dospělého. Uchovávejte mimo dosah dětí. Varování: Nebezpečí zadušení z důvodu malých částí. Pro informace o bezpečnosti a péči se podívejte do návodu k obsluze difuzéru Feather the Owl.