

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Поприветствуйте наш симпатичный диффузор Feather the Owl. Каждый вечер укладывайте своих малышей вместе с этим многофункциональным диффузором: это увлажнитель воздуха, ароматизатор, ночник и генератор белого шума— все функции в одном! Удобный для детей и простой в использовании, диффузор Feather the Owl предлагает различные режимы производительности: от низкого до высокого, 10 вариантов подсветки и 5 вариантов белого шума. Диффузор продается в наборе с эфирным маслом Lavender 5 мл.

В НАБОРЕ

- Feather the Owl Diffuser
- Эфирное масло Lavender 5 мл
- Сетевой адаптер
- Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разработанный с учетом потребностей ребенка, диффузор Feather the Owl Diffuser от Young Living удобен и прост в использовании под присмотром взрослых и, возможно, самый симпатичный диффузор на рынке. Этот пернатый друг не занимает много места, выполняя функции ночника и генератора белого шума. Этот диффузор предлагает несколько режимов распыления, подсветки и звука, что позволяет организовать атмосферу для игры или расслабления, и все это с удобством сенсорного управления.

ПОЧЕМУ ОН НАМ НРАВИТСЯ

- Лапки совы оснащены сенсорными выключателями и реагируют при касании.
- Диффузор распыляет ваши любимые эфирные масла, включая Young Living KidScents.
- Диффузор работает в трех режимах: в режиме высокой производительности - до 5-6 часов, в режиме низкой производительности - до 8 часов, в режиме периодической производительности - до 10 часов (1 минуту включен, 1 минуту выключен).
- Встроенный динамик с пятью различными звуковыми вариациями: шум дождя, щебетание птиц, океанские волны, веер и колыбельная.
- Десять вариантов подсветки под любое настроение.



- Функции ночника и генератора белого шума не зависят от работы диффузора.
- Рекомендуется использовать под наблюдением взрослых.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите крышку диффузора.
2. Добавьте воду комнатной температуры до линии ограничения, но не превышая ее.
3. Добавьте 5-8 капель эфирного масла Young Living.
4. Установите крышку на место.
5. Подключите диффузор к электросети.
6. Нажмите на средний палец на правой лапе для включения диффузора. Один раз для включения режима высокой производительности, два раза - для режима низкой производительности и три раза - для режима периодической производительности. Четыре раза - для выключения диффузора.
7. Нажмите на средний палец левой лапы для переключения режимов подсветки.
8. Кнопка на задней панели диффузора предназначена для переключения звукового сопровождения. Нажмите кнопку громкости для регулирования громкости.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт НЕ является игрушкой и должен использоваться под наблюдением взрослых. Храните в недоступном для детей месте. Внимание: опасность удушья из-за мелких деталей. Информацию о безопасности и уходе смотрите в руководстве по эксплуатации Feather the Owl Diffuser.