

## PRODUKTÖVERSIKT

Träffa vår sötaste doftspredare hittills: Feather the Owl. Använd den här mångsidiga doftspredaren när du bäddar ner barnen på kvällen eller när du vill göra lekrummet mer energifyllt – den fungerar som en luftrenare, doftspredare, nattlampa och maskin för vitt brus – allt på en gång! Feather the Owl är lätt att använda och har flera doftspredarfunktioner från högt till lågt läge, 10 olika ljusalternativ och fem olika ljud. Doftspredaren kommer med en flaska Lavender 5 ml.

## INNEHÅLLER

- Feather the Owl Diffuser
- Lavender 5 ml
- Strömadapter
- Bruksanvisning

## PRODUKTBAKGRUND

Young Livings Feather the Owl Diffuser är utformad för barn och är lätt och behändig att använda under uppsikt av vuxen. Det är troligtvis den sötaste doftspredaren som finns att köpa. Med vår fjäderbeklädda vän sparar du även plats eftersom den ersätter både nattlampa och maskin för vitt brus. Den gulliga doftspredaren har flera olika doftspredarfunktioner, ljud- och ljusalternativ så att du kan använda den både på lekstunden och vid läggdags. De beröringskänsliga knapparna på tårna gör den extra behändig.

## DÄRFÖR ÄLSKAR VI DEN

- Exklusiva beröringskänsliga start- och ljusknappar på tårna.
- Sprider dina favoritljud och passar perfekt med Young Livings eteriska oljeblandningar KidScents.
- Den har tre olika lägen för en anpassningsbar upplevelse: den kan vara påslagen kontinuerligt i ungefär 5-6 timmar på högsta läget, ungefär 8 timmar på lägsta läget och i 10 timmar på växlande läget: 1 minut på och 1 minut av.
- Inbyggda högtalare med fem olika ljud: regn, fågelkvitter, vågskvalp, fläkt och vaggvisa.
- Tio olika ljusalternativ som passar vilket humör som helst.
- Nattlampan och ljudfunktionen fungerar oberoende av vilken doftspredarfunktion som används.
- Bör användas under uppsikt av vuxen.



## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

1. Ta av locket.
2. Fyll på med rumstempererat vatten upp till linjen men överstig inte denna.
3. Tillsätt 5-8 droppar eterisk olja från Young Living.
4. Sätt på locket.
5. Anslut strömadaptern till ett vägguttag.
6. Tryck på mittentån på höger fot för att slå på doftspredaren. Tryck en gång för högt läge, två gånger för lågt läge och tre gånger för växlande läge. På fjärde trycket stängs doftspredaren av.
7. Tryck på mittentån på vänster fot för att bläddra igenom ljus- och färgalternativen.
8. Tryck på knappen på doftspredarens baksida för att växla mellan ljuden. Klicka på volymknappen för att ändra volymstyrka.

## VIKTIG INFORMATION

Produkten är inte en leksak och ska användas under uppsikt av vuxen. Förvaras oåtkomlig för barn. Varning: kvävningsrisk på grund av smådelar. Läs bruksanvisningen som kommer med Feather the Owl Diffuser för säkerhets- och underhållsinformation.