

WanderBliss Diffuser (*Verde salvia*)

Código: 44606

Abraza la pasión por los viajes con nuestro difusor WanderBliss, ahora disponible en un precioso tono verde salvia que le da un toque fresco y natural. La salvia simboliza la naturaleza, calma y crecimiento, además de evocar una sensación de tranquilidad y conexión con la tierra. Gracias a su diseño portátil puedes llevar este difusor sin esfuerzo de una habitación a otra, o incluso de un lugar a otro, asegurándote de que dondequiera que vayas podrás disfrutar de estas sensaciones relajantes y de la serenidad de la naturaleza.

Historia del producto

Diseñado en exclusiva para Young Living, el difusor portátil WanderBliss puede funcionar hasta 3 horas desenchufado y hasta 5 horas y media sin parar o 12 horas intermitentemente cuando está enchufado. Solo tienes que poner agua y tus aceites esenciales preferidos para transformar cualquier espacio. Además, gracias a su tamaño, cabe perfectamente en el portavasos del coche. Esto hace que sea ideal para llevarlo contigo de aventuras.



Propiedades y beneficios

- Diseñado y ofrecido en exclusiva por Young Living
- Ahora disponible en verde salvia.
- Completamente portátil. Una vez cargado puede usarse desenchufado.
- Tamaño perfecto para caber en el portavasos del coche.
- Con luz LED.
- Incluye un cable USB.
- Difusión ultrasónica.
- Con la batería completamente cargada puede funcionar continuamente hasta tres horas (desenchufado).
- En modo intenso funciona hasta 5 horas y media. En modo intermitente funciona hasta 12 horas. (En ambos casos, enchufado a la red eléctrica).

Instrucciones

Gira y retira la cubierta exterior. Agrega agua hasta que el nivel llegue a la línea indicada. Añade tres o cuatro gotas de aceite esencial. Coloca la cubierta exterior de nuevo en el difusor y gírala hasta que encaje en su lugar. Enchufa el cable USB en un cargador (si no has cargado el difusor con anterioridad). Pulsa el botón de encendido/apagado. El difusor producirá niebla y la luz LED estará encendida. Una vez que el difusor está cargado puedes quitar el cable USB y usarlo desenchufado.

Contenido

- Difusor portátil WanderBliss
- Cable USB
- Manual de instrucciones

Precauciones

Para obtener más información sobre seguridad y mantenimiento del difusor, consulta el manual de instrucciones.