

# Wanderful Nebuliser – Limettengrün™

Artikelnr. 51803

Wo auch immer Du bist, kannst Du jetzt mit dem tragbaren Wanderful Nebuliser für eine wunderbare Umgebung sorgen. Kombiniert die neueste Diffusor-Technologie und ein innovatives, auslaufsicheres Design mit einem eleganten, geriffelten Finish, einer leuchtend grünen Farbgebung und einem praktischen Lederriemen für einfachen Transport.

**Total tragbar** – Habe Deine Lieblingsdüfte immer dabei.

**Langhaltend** – Bis zu vier Stunden Laufzeit.

**USB-Anschluss** – USB-Kabel enthalten.

**Auslaufsicher** – Anti-Auslauf-Technologie sorgt für Ordnung.

**Ohne Wasser** – Nur ätherische Öle, vernebelt auf Knopfdruck.

**Smart und sicher** – Ganz sorgenfrei mit dem automatischen Ausstellen.

**Flüsterleise** – Die geräuschlose Anwendung sorgt für gute Vibes.



## Eigenschaften und Vorteile

- Komplettragbar und wieder aufladbar.
- Enthält USB-Kabel.
- Ladezeit bis zu 6 Stunden, Batterie hält bis zu 18 Stunden.
- Mit Anti-Auslauf-Technologie.
- Kein Wasser benötigt.
- Automatische Abstimmung zur Sicherheit.
- Geräuschloser Betrieb.
- Passend für 5 ml, 10 ml oder 15 ml Ölflaschen.
- Einfach zu nutzen.
- Zeit-Einstellungen: Niedriger Ausgabemodus läuft 1 Stunde, hoher Ausgabemodus für 5 Stunden.
- Verneblung: Niedriger Ausgabemodus: 6 Sekunden ein/54 Sekunden aus, mittlerer Ausgabemodus: 13 Sekunden an/47 Sekunden aus und hoher Ausgabemodus 4 Minuten an/6 Minuten aus.



# Wanderful Nebuliser – Limettengrün™

## Anleitung

1. Die Tülle nach oben schieben und die leere Flasche entfernen.
2. Die leeren Flasche auffüllen oder mit einer Flasche des liebsten ätherischen Öls ersetzen.
3. Die Flasche in die Tülle schrauben, dabei gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu sichern.
4. Die Tülle (mit der Flasche) zurück in den Diffusor schieben und mit dem Markierer auf eine Linie bringen.
5. Den Nebuliser an eine Stromquelle anschließen oder unterwegs die Batterie verwenden.
6. Die Ein-/Aus-Taste einmal drücken, um das Gerät zu starten.
7. Den Knopf drücken, um den Ausgabemodus von Niedrig zu Mittel/Hoch zu ändern.
8. Den Diffuser ausstellen, indem der Knopf ein viertes Mal gedrückt wird oder warten, bis er sich am Ende der Laufzeit von alleine ausstellt.



## Vorsicht

Für Anwendungs-, Sicherheits- und Pflegeinformationen bitte in der Bedienungsanleitung des Diffusors nachsehen

## Inhalt

1 x Diffusor

1 x USB-C-Kabel

