

Wanderful Nebuliser

Verde lima

Código: 51803

Dondequiera que vayas, crea tu propio país de las maravillas con el Wanderful Nebuliser. Combina la última tecnología de difusores y un innovador diseño antifugas con un elegante acabado estriado, un vibrante color verde y una práctica correa de cuero para facilitar su transporte.

Totalmente portátil: Lleva tus aromas preferidos a cualquier parte.

Batería de larga duración: Disfruta de hasta 5 horas de funcionamiento.

Conexión por USB: Viene con un cable USB.

Tranquilidad frente a las salpicaduras: Con tecnología antifugas que mantiene tu espacio limpio.

No necesita agua: Simple difusión de aceite al presionar un botón.

Inteligente y seguro: Apagado automático para que lo uses sin preocupaciones.

Silencioso: Funcionamiento silencioso para no perturbar tus vibraciones.



Propiedades y beneficios

- Completamente portátil y recargable.
- Incluye un cable USB.
- Tiempo de carga hasta 6 horas; hasta 18 horas de duración de la batería.
- Con tecnología antifugas.
- No necesita agua.
- Función de apagado automático por seguridad.
- Funcionamiento silencioso.
- Apto para frascos de aceite esencial de 5, 10 o 15 ml.
- Fácil de usar con tiempos de funcionamiento simples.
- Opciones de tiempo: en modo suave, hasta 1 hora; en modo medio, hasta 2 horas; y en modo intenso, hasta 5 horas.
- Niveles de difusión: en modo suave, 6 segundos encendido/54 segundos apagado; en modo medio: 13 segundos encendido/47 segundos apagado; en modo intenso, 4 minutos encendido/6 minutos apagado.



Wanderful Nebuliser

Verde lima

Modo de empleo

1. Desliza la boquilla hacia arriba y retira la botella vacía.
2. Rellena un frasco vacío o cámbialo por un frasco con tu aceite esencial favorito.
3. Enrosca el frasco en la boquilla girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarlo.
4. Coloca la boquilla (con el frasco) en el difusor, alineándola con la marca.
5. Enchufa el difusor a una fuente de alimentación o usa la batería si estás fuera de casa.
6. Presiona el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo.
7. Presiona el botón para cambiar el modo de salida de niebla de suave a medio o intenso.
8. Apaga el difusor presionando el botón una cuarta vez o espera a que se apague automáticamente al final del tiempo de funcionamiento.



Precauciones

Para obtener más información sobre seguridad y mantenimiento del difusor, consulta el manual de instrucciones.

Contenido

1 x Difusor

1 x Cable USB tipo C

