

„Wanderful Nebuliser“ – terakotos ruda

Prekės nr. 51850

Kad ir kur kelionės jus nuvestų, susikurkite savo džiaugsmą su nešiojamu „Wanderful Nebuliser“. Sujungia naujausią garintuvo technologiją ir inovatyvų nepratekantį dizainą su elegantiška, rievėta apdaila, žemiška terakotos ruda spalva ir patogiu odiniu dirželiu, kad būtų lengva nešiotis.

Terakotos ruda – atspindinti besikeičiančio kraštovaizdžio šilumą ir grožį, su nauju elegantišku blizgiu mygtuku

Nešiojamas – pasiimkite savo mėgstamiausius aromatus su savimi visur

Ilgą veikimą – mėgaukitės iki 5 valandų veikimo laiku

USB – kartu gausite USB laidą

Nereikės jaudintis dėl galimo išsiliejimo – apsaugos nuo pratekėjimo technologija apsaugos jus nuo netvarkos

Nereikia jokio vandens – tik eterinių aliejų garinimas palietus mygtuką


Išmanus ir saugus – automatinis išsijungimas leidžia jums mėgautis be jokių rūpesčių

Ypatingai tylus – tylus veikimas reiškia, jog niekas nedrums jūsų ramybės



Privalumai ir ypatybės

- Nešiojamas ir įkraunamas.
- Pridedamas USB maitinimo laidas.
- Įkrovimo laikas – iki 6 valandų, baterijos veikimo laikas – iki 18 valandų.
- Prietaiso viršuje yra aiškiai matomi šviesos indikatoriai, leidžiantys lengvai pasirinkti režimą ir naudotis prietaisu.
- Turi apsaugos nuo nutekėjimo technologiją.
- Nereikia vandens.
- Automatinė išsijungimo funkcija.
- Veikia tyliai.
- Tinka 5 ml, 10 ml ir 15 ml eterinių aliejų buteliukams.
- Paprasta naudoti, patogus veikimo laikas.
- Laiko nustatymai: žemu režimu veikia 1 valandą, vidutiniu – 2 valandas, aukštu režimu – 5 valandas.
- Dulksnos režimas: žemu režimu – 6 sekundes įjungta / 54 sekundes išjungta, vidutinis režimas – įjungta 13 sekundžių / 47 sekundes išjungta ir aukštu režimu – įjungta 4 minutes / 6 minutes išjungta.



„Wanderful Nebuliser“ – terakotos ruda

Instrukcijos

1. Pastumkite antgalį į viršų ir išimkite tuščią buteliuką.
2. Pripildykite tuščią buteliuką arba pakeiskite jį savo mėgstamo eterinio aliejaus buteliuku.
3. Uždėkite buteliuką ant antgalio, sukite buteliuką prieš laikrodžio rodyklę, kol įstatysite į vietą.
4. Įstatykite antgalį (su buteliuku) atgal į garintuvą, jis turi lygiuoti su žymekliu.
5. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio arba naudokite bateriją, jei esate kelionėje.
6. Vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami įjungti prietaisą.
7. Paspauskite mygtuką norėdami pakeisti rūko funkciją iš žemos į vidutinę / aukštą.
8. Išjunkite garintuvą paspaudę mygtuką ketvirtą kartą arba palaukite, kol jis išsijungs automatiškai pabaigoje.



Įspėjimas

Dėl saugumo ir priežiūros informacijos prašome skaityti naudojimo instrukciją.

Turinys

1 x garintuvas

1 x USB-C kabelis

