

# Wanderful Nebuliser (beis)

Código: 49817

Dondequieras que vayas, crea tu propio país de las maravillas con el Wanderful Nebuliser. Combina la tecnología de difusión más reciente y el diseño antifugas más innovador con un acabado afrutado elegante en un tono beis natural con una asa de cuero para que moverlo sea más cómodo.

- **Totalmente portátil:** Lleva tus aromas preferidos a cualquier parte.
- **Batería de larga duración:** Disfruta de hasta 4 horas de funcionamiento.
- **Conexión USB:** Viene con un cable USB para una carga fácil.
- **Tranquilidad frente a las salpicaduras:** Con tecnología antifugas que mantiene tu espacio limpio.
- **No necesita agua:** Simple difusión de aceite al presionar un botón.
- **Inteligente y seguro:** Apagado automático para que lo uses sin preocupaciones.
- **Silencioso:** Funcionamiento silencioso para no perturbar tus vibraciones.



## Propiedades y beneficios

- Completamente portátil recargable.
- Incluye un cable USB.
- Tiempo de carga hasta 6 horas; hasta 18 horas de duración de la batería.
- Con tecnología antifugas.
- No necesita agua.
- Función de apagado automático por seguridad.
- Funcionamiento silencioso.
- Apto para frascos de aceite esencial de 5, 10 o 15 ml.
- Fácil de usar con tiempos de funcionamiento simples.
- Opciones de tiempo: en modo suave, hasta 2 horas; en modo intenso, hasta 4 horas.
- Niveles de difusión: en modo suave, 13 segundos encendido/ 47 segundos apagado; en modo intenso, 4 minutos encendido/ 6 minutos apagado.

# Wanderful Nebuliser (beis)

## Modo de empleo

1. Desliza la boquilla hacia arriba y retira el frasco vacío.
2. Rellena el frasco o cámbialo por un frasco con tu aceite esencial favorito.
3. Enrosca el frasco en la boquilla girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurararlo.
4. Coloca la boquilla (con el frasco) en el difusor, alineándola con la marca.
5. Enchufa el difusor o usa la batería si estás fuera de casa.
6. Presiona el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo.
7. Presiona el botón para cambiar el modo de salida de niebla de suave a medio/intenso.
8. Apaga el difusor presionando el botón una cuarta vez o espera a que se apague automáticamente al final del tiempo de funcionamiento.



## Precauciones

Para obtener más información sobre seguridad y mantenimiento del difusor, consulta el manual de instrucciones.

## Contenido

1 x Difusor  
1 x Cable USB tipo C

## Información técnica

Tamaño: 72 mm x 135 mm

Peso: 330 g

Material: Polipropileno, aluminio

Entrada: DC5V/1A

Función: tecnología nebulizadora

Área de cobertura: Hasta 80 m<sup>2</sup>