Nebulizator Wanderful, crveni

Broj artikla: 53107



Kamo god krenuli, pomoću nebulizatora Wanderful možete stvoriti vlastitu oazu najljepših mirisa. Napredna tehnologija raspršivanja eteričnih ulja bez vode i inovativni sustav protiv curenja spojeni su u elegantnom rebrastom dizajnu živopisne crvene boje.

Blagdanska crvena boja: unosi dašak božićne radosti u vaš dom.

Potpuno prenosiv uređaj: uživajte u omiljenim mirisima bilo gdje.

Dugotrajno raspršivanje: nudi do 5 sati rada.

USB napajanje: dolazi s USB kabelom za jednostavno punjenje.

Zaštita od curenja: budite bez brige o prolijevanju ulja zahvaljujući tehnologiji protiv izlijevanja.

Tehnologija raspršivanja bez vode: samo pritisnite gumb i uživajte u mirisu bez dolijevanja vode.

Pametan i siguran: automatski se isključuje – za potpunu sigurnost i bezbrižnu upotrebu.

Bešuman rad: zvuk raspršivanja neće ometati vaš mir.

Prednosti i karakteristike

- Prenosiv i punjiv uređaj.
- Dolazi s USB kabelom za napajanje.
- Vrijeme punjenja: 6 sati. Trajanje baterije: 18 sati.
- Na vrhu uređaja nalaze se jasno vidljivi svjetlosni indikatori koji omogućuju jednostavan odabir načina rada i intuitivno upravljanje.
- Tehnologija protiv curenja.
- Rad bez vode.
- Sigurnosna značajka automatskog isključivanja.
- Bešuman rad.
- Utor prikladan za bočice eteričnih ulja od 5 ml, 10 ml ili 15 ml.
- Jednostavno rukovanje.
- Niski intenzitet raspršivanja nudi 1 sat rada, srednji 2 sata rada, a visoki 5 sati rada.
- Niski intenzitet: 6 sekundi rada, 54 sekunde pauze; srednji intenzitet: 13 sekundi rada, 47 sekundi pauze; visoki intenzitet: 4 minute rada, 6 minuta pauze.



Nebulizator Wanderful, crveni



Upute

1. Podignite mlaznicu i izvadite praznu bočicu.
2. Napunite praznu bočicu ili je zamijenite bočicom željenog eteričnog ulja.
3. Pričvrstite bočicu na mlaznicu okretom suprotno od smjera kazaljke na satu.
4. Vratite bočicu s mlaznicom u uređaj i poravnajte je s oznakom na kućištu.
5. Priključite uređaj u izvor napajanja ili ga koristite na bateriju kada ste u pokretu.
6. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste pokrenuli uređaj.
7. Pritiskom tipke promijenite intenzitet raspršivanja s niskog na srednji ili visoki.
8. Isključite uređaj četvrtim pritiskom tipke ili pričekajte da se automatski isključi na kraju rada.

Mjere opreza

Informacije o sigurnosti i održavanju uređaja potražite u korisničkom priručniku.

Sadržaj

Difuzor

USB-C kabel



YOUNG LIVING®
ESSENTIAL OILS