



# ARIA ULTRASONIC DIFFUSER


## Cum să schimbi placa cu cheia




1. Poziționează cheia deasupra garniturii. Reglează cheia până când se așază în poziție;




2. Deșurubează garnitura rotind cheia în sens invers acelor de ceasornic;




3. Îndepărtează garnitura veche;



4. Înlocuiește-o cu o garnitură nouă, cu partea frontală orientată în sus;



5. Inversează secvența;



6. Fixează garnitura rotind cheia în sensul acelor de ceasornic și înlocuirea este completă.

