

## PRODUKTÜBERSICHT

Durch die Kombination modernster Ultraschalltechnologie und traditionellem chinesischem Handwerk, schafft der Young Living Rainstone™ Diffusor eine Brücke zwischen dem Element Erde und den kraftvollen und zugleich beruhigenden Kräften, die bei der Vernebelung ätherischer Öle freitreten. Jeder Rainstone Diffusor wird aus einem exquisiten, sehr seltenen lilafarbenen Ton, der ausschließlich in einer kleinen Region in China vorkommt, von Hand gefertigt. Die traditionelle Handwerkskunst beruht auf über 1000 Jahre alter Tradition, die von Generation zu Generation übermittelt wurde.

Die Herstellung des Rainstone™ Diffusor dauert 4-5 Stunden und beinhaltet etliche Herstellungsschritte, die mindestens drei Jahre Erfahrung erfordern. Der Rainstone™ Diffusor von Young Living verfügt über verschiedenste Funktionen, wie fortlaufende Ultraschallvernebelung mit 1,7 Millionen Wellen pro Sekunde, automatische Ausschaltung nach 1, 2, 3, 6 oder 8 Stunden, fünf verschiedenen Einstellungen für LED Beleuchtung (blau, gelb, lila, wechselnde Farbbeleuchtung und keine Beleuchtung), einen negativen Ionisator sowie die Steuerung durch eine Fernbedienung. Das elegante Design und die besondere Fertigungstechnik machen den Rainstone Diffusor zu einem exklusiven Kunstwerk, das zu jedem Einrichtungsstil passt und jeden Raum mit einer einladenden, wohlriechenden Atmosphäre erfüllt.

## INHALT

Rainstone™ Diffusor, Wasserbehälter, Fernbedienung, Reinigungsbürste, Netzteil, Gebrauchsanweisung

Der Rainstone™ Diffusor beinhaltet jeweils eine 5 ml Flasche der ätherischen Öle Peppermint und Tangerine

## MASS E

5 x 5 x 6,69 in. (12,8 x 12,8 x 17 cm)

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1. Den mitgelieferten Wasserbehälter mit Leitungswasser (Raumtemperatur) oder Mineralwasser befüllen. (Bei Verwendung von vorentsalztem oder destilliertem Wasser bildet der Diffusor möglicherweise keinen Nebel.)
2. 8-10 Tropfen des Lieblingsöles in den Wasserbehälter füllen.



3. Den Deckel vom Diffusor abnehmen.
4. Den Schalter für die Belüftungsöffnung (F) nach oben ziehen, um zu verhindern, dass Wasser in die Elektronik gelangt.
5. Die Mischung aus Wasser und ätherischem Öl in den Wassertank füllen. So viel Wasser nachfüllen, bis das Wasserlevel die rote Fülllinie erreicht, aber nicht überschreitet. (Wenn Wasser die rote Fülllinie überschreitet, bildet der Diffusor möglicherweise keinen Nebel.)
6. Den Schalter für die Belüftungsöffnung nach unten drücken, um sie zu öffnen.
7. Den Deckel wieder auf den Diffusor legen.
8. Den Netzstecker in den Netzteilanschluss am Diffusorsockel stecken.
9. Den Adapterstecker in eine Steckdose stecken.
10. Auf der Fernbedienung die "AN/AUS (8H)" Taste drücken, um den Diffusor, die LED Beleuchtung (abwechselnd blau, gelb und lila) und den Ionisator mit automatischer Ausschaltung nach 8 Stunden, bzw. je nach gewünschter Einstellung, einzuschalten. (Die Fernbedienung sollte innerhalb einer Reichweite von ungefähr 800 m des Diffusors benützt werden.)
11. Der Diffusor bleibt so lang an, bis die automatische Ausschaltung eintritt oder bis der Wassertank leer ist.