

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

Young Living Desert Mist Ultrasonic Diffuser adalah diffuser terbaru dengan desain khusus yang membuatnya tampak seperti vas cantik dan elegan. Desain khususnya menampilkan pola teralis bernuansa romantis khas Maroko yang mampu membawa tema eksotis ke dalam rumah maupun kantor Anda. Desert Mist Ultrasonic Diffuser dapat berfungsi sebagai pengatur kelembaban udara, pemancar partikel dan penyebar aroma dalam satu alat praktis dan mudah digunakan. Alat ini juga menawarkan beberapa opsi pengaturan operasi – high, low dan intermittent – untuk memastikan rumah atau kantor Anda dipenuhi dengan atmosfer aromaterapi yang menyenangkan hingga maksimum 10 jam.

Desert Mist didesain untuk dapat beroperasi dalam waktu yang lebih panjang dan menawarkan lebih banyak fitur, agar Anda dapat menyesuaikan pengalaman aromaterapi yang sesuai dengan suasana hati Anda. Alat ini menawarkan 10 pilihan warna lampu LED, termasuk nyala berkelip yang menyerupai nyala lilin di kegelapan. Dengan desainnya yang cantik, diffuser ini dapat menjadi tambahan elegan bagi tema dekorasi apapun dalam rumah Anda saat ini.

ISI

- Desert Mist Ultrasonic Diffuser
- AC Power Adapter
- Buku Panduan Penggunaan

RASAKAN

Desert Mist Ultrasonic Diffuser menawarkan pengalaman aromaterapi unik lewat desain pola teralis khas Maroko yang mampu mempercantik dekorasi rumah Anda. Dengan kemampuan jangka pengoperasian yang panjang dan pilihan warna cahaya yang beragam, diffuser ini akan meembawa Anda menikmati essential oils dengan cara yang berbeda.

LATAR BELAKANG PRODUK

Desain Desert Mist dipilih agar alat ini dapat tampil menyerupai vas elegan yang dapat dipajang oleh para member di rumah mereka tanpa merusak tatanan dekorasi yang sudah ada. Tapi kami tidak hanya ingin membuat diffuser yang cantik. Kami juga meningkatkan waktu operasional dan fitur-fitur didalamnya. Semua kelebihan tersebut membuat alat ini menjadi salah satu diffuser paling serbaguna yang pernah dimiliki Young Living.



MANFAAT & FITUR

- Memancarkan essential oils ke udara merupakan cara terbaik untuk bersantai, menghilangkan bau tak sedap di udara dan menciptakan atmosfer damai dan harmoni yang kaya aroma.
- Tiga opsi pengaturan operasi yang cocok untuk menyesuaikan pengalaman aromaterapi Anda;
 - High: Beroperasi terus-menerus selama kurang lebih 5 jam.
 - Low: Beroperasi terus-menerus selama kurang lebih 8 jam.
 - Intermittent: Beroperasi berselang setiap satu menit. Dapat bertahan selama kurang lebih 10 jam.
- 11 pengaturan warna lampu yang tersedia dapat dimatikan dan dinyalakan sesuai kebutuhan secara independen (tidak bergantung pada fitur lain yang sedang berjalan).
- Nyala lampunya termasuk nyala berkelip yang menyerupai nyala lilin di kegelapan.
- Alat ini juga menawarkan opsi rotasi nyala lampu dimana warna lampu akan bertransisi secara lembut dari satu warna ke warna lainnya.

DESERT MIST™ ULTRASONIC DIFFUSER



SARAN PEMAKAIAN

1. Buka penutup bagian luar dan dalam.
2. Tambahkan air bersuhu ruangan (normal, tidak panas ataupun dingin) hingga mencapai tanda yang terlihat dalam wadah air pada diffuser ini. Jangan sampai air melewati tanda tersebut. Selalu pastikan diffuser tidak tersambung dengan listrik ketika sedang mengisi maupun membuang air dari wadah diffuser.
3. Tambahkan 8-10 tetes essential oils.
4. Tutup kembali penutup bagian dalam dan luar; sejajarkan alur penutup bagian dalam dengan separuh bulatan yang ada pada sisi samping wadah air.
5. Sambungkan ke aliran listrik.
6. Tekan tombol Power untuk menyalakan diffuser (1 x = mode High, 2 x = mode Low, 3 x = mode Intermittent).
7. Tekan tombol Light untuk memilih moda nyala lampu dan warna yang Anda inginkan

Refer to the Desert Mist Operation Manual for more detailed instructions.

PERINGATAN

Untuk informasi keamanan dan perawatan, silahkan baca Desert Mist Operation Manual.

MEMBERSIHKA

Selalu matikan dan pastikan diffuser tidak tersambung ke aliran listrik sebelum mulai membersihkan. Untuk memastikan performa alat, selalu bersihkan piringan ultrasonik dan penutupnya setiap selesai memakai alat. Jika mulai terlihat penumpukan residu essential oil pada piringan ultrasonik, bersihkan perlahan dengan menggunakan kapas beralkohol. Jika mulai terlihat penumpukan residu essential oil pada penutup, bersihkan perlahan cukup dengan menggunakan sabun lembut dan air. Hindari penggunaan deterjen bersifat korosif untuk membersihkan piringan ultrasonik tanpa merusak peralatan. Cek bagian bawah diffuser secara reguler untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel pada bagian kipas dari diffuser ini. Kotoran dapat dibersihkan dengan meniup area bukaan kipas atau mengelap dengan kain bersih dan kering. (Jangan gunakan semprotan aerosol, pelarut atau pembersih yang permukaannya kasar untuk membersihkan rumah plastiknya). Ketika tidak digunakan, bersihkan diffuser, keringkan dan simpan. Anda dapat membeli pengganti piringan ultrasonik di Young Living jika diperlukan.

PERTANYAAN UMUM

T. Apakah Young Living berencana untuk menambahkan pilihan penutup diffuser?

J. Ya, ada kemungkinan kami mengeluarkan pilihan penutup diffuser lainnya.

T. Seberapa banyak air yang mampu ditampung Desert Mist Diffuser? Dan berapa lama air sejumlah itu mampu bertahan sebelum harus diisi ulang?

Jika digunakan dengan menggunakan mode Low, sejumlah air tersebut mampu memastikan diffuser beroperasi secara terus menerus selama kurang lebih 8 jam. Jika digunakan dengan menggunakan mode Intermittent, sejumlah air tersebut mampu memastikan diffuser beroperasi secara secara berselang setiap satu menit selama kurang lebih 10 jam.

T. Tipe plastik apa yang digunakan dalam Desert Mist Diffuser?

J. Jenis plastik yang digunakan dalam Desert Mist Diffuser adalah polipropilena, yang aman untuk penggunaan dengan essential oil.

T. Ada berapa pilihan warna lampu LED dalam alat ini? Apakah warnanya dapat berubah-ubah?

J. Desert Mist menawarkan 10 warna lampu berbeda dan 11 pengaturan nyala lampu, termasuk nyala lampu yang berklik kecil seperti nyala lilin di kegelapan. Warna-warna lampunya juga dapat berubah otomatis sesuai mode pengaturan diffuser yang dipilih atau bahkan dimatikan sama sekali jika tidak diinginkan selama Anda menggunakan diffuser.