


MANUAL DEL HYDROGIZE™



YOUNG LIVING®
ESSENTIAL OILS

Introducción

Gracias por comprar un HydroGize™, el generador de hidrógeno de Young Living. Se ruega leer este manual atentamente para asegurar un uso seguro y fácil del producto.

Índice

1. Índice.....	3
2. Precauciones de seguridad.....	4
3. Introducción al producto.....	6
4. Detalles del producto y accesorios	7
5. Preparativos antes del uso	8
6. Usos.....	8
7. Limpieza.....	11
8. Resolución de problemas.....	11
9. Especificación del producto.....	12
10. Garantía	12

TM
HYDROGIZE

Precauciones de seguridad (se ruega seguir las atentamente.)

- Lea este manual antes del uso y siga las instrucciones del mismo para asegurar el uso correcto.
- Guarde el manual en un lugar seguro y accesible para poder remitirse al mismo inmediatamente si fuera necesario.
- En caso de problemas, deje de usar el producto inmediatamente y envíelo para su reparación.
- Este manual es esencial para asegurar que el producto se utiliza correctamente. Si otro usuario coge prestada la botella de agua HydroGize, asegúrese de proporcionarle el manual también
- Familiarícese con las advertencias siguientes para prevenir daños a otros o a usted mismo y al dispositivo. Estas advertencias expresan el grado de daño que puede resultar, así que asegúrese de comprender bien su significado antes de leer el resto del manual.

Advertencia

- No utilice, coloque ni deje este producto cerca del fuego, a la luz directa del sol o en cualquier lugar con temperaturas muy elevadas (p. ej.: en un coche al sol). El calor excesivo podría hacer que el producto se rompiera, prenda fuego o estalle.
- No incinere este producto. Contiene una pila que podría estallar como resultado de la combustión.
- No utilice este producto con un líquido inflamable en el interior. Dicho contenido conduce a un riesgo de explosión o incendio.
- **Este producto no es apto para el uso en un microondas o lavaplatos.** El utilizar el dispositivo en el microondas o lavaplatos podría dañar al producto y también causar una rotura, un reventón, una descarga eléctrica o una explosión de la pila.
- Cuando se carga, asegúrese de que la zona está totalmente seca. Secar bien el producto, la superficie de la zona y la zona de conexión a la fuente de electricidad con un paño seco. El no cumplir con este requisito podría dar como resultado una descarga eléctrica, un cortocircuito o una ignición espontánea.
- Si el enchufe del adaptador de CA o el conector del cable USB ha acumulado polvo, se debería limpiar con un paño seco antes de cargar el producto. El no cumplir con este requisito podría dar como resultado una descarga eléctrica, un cortocircuito o una ignición espontánea.
- No lave con agua el enchufe del adaptador de CA o el conector del cable USB. El no cumplir con este requisito podría dar como resultado una descarga eléctrica, un cortocircuito o una ignición espontánea.
- No desmonte ni modifique la parte del dispositivo que crea hidrógeno. El incumplimiento de este requisito invalidará la garantía del producto y dañará el producto.

- No beba agua de este dispositivo mientras está generando hidrógeno si lleva puesto:
 - Un dispositivo médico electrónico autónomo (p. ej.: un marcapasos)
 - Equipo médico electrónico de soporte de vida (p. ej.: un corazón o pulmón artificial)
 - Equipo médico electrónico ponible (p. ej.: un cardiógrafo)
- El agua enriquecida con hidrógeno contiene una ligera carga durante su producción, que podría afectar al equipo médico electrónico.
- Si está recibiendo tratamiento médico o siguiendo instrucciones médicas (p. ej.: restricciones en el consumo de agua), consulte con su médico antes de utilizar este producto.
- **No almacene el agua enriquecida con hidrógeno tras la producción. Se debería consumir rápidamente. El incumplimiento de este requisito podría causar una intoxicación alimentaria.**
- No coloque este producto al alcance de bebés o niños pequeños. El incumplimiento de este requisito podría llevar a una ingestión accidental o a otros problemas.
- Ejercite precaución cuando rellene el producto con agua caliente. Tenga en mente las advertencias siguientes:
 - El dispositivo se calentará cuando se le echa agua caliente, lo que podría causar quemaduras. Tome precauciones para prevenir las quemaduras, utilizando un guante o un paño grueso, doblado, mientras sujeta el dispositivo.
 - Evite quemarse cuando beba agua caliente. Si el agua está demasiado caliente, se debería pasar a otro recipiente hasta que se haya enfriado lo suficiente para beberla.
 - Cuando se utilice agua caliente, no rellene el dispositivo hasta la rosca del cuello de la botella donde se enrosca el tapón. El rellenar la botella con demasiada agua podría causar quemaduras si el agua salpica bajo presión.

Precauciones

- Cuando lleve consigo el dispositivo, compruebe que ha enroscado bien el tapón de la botella y que se ha utilizado correctamente el cierre de seguridad. En caso contrario, se podría abrir el tapón y perder agua si se lleva la botella en un/a bolso/a o si no se guarda en posición vertical.
- **Cuando se lleve el dispositivo en un/a bolso/a, no lo ponga en posición horizontal.** Si se enciende el dispositivo mientras se encuentra en posición horizontal, podría perder agua a través de la válvula de presión del tapón.
- Evite abollar y romper el dispositivo, teniendo cuidado de no dejarlo caer o someterlo a impactos fuertes .
- No congele ni refrigere la botella, ya que podría dañarla o romperla.
- Sujete el cable USB por el conector cuando lo quite o lo inserte. El manejo inapropiado podría causar roturas, cortocircuitos o fallos en el cable.
- Utilice solo el adaptador de CA y el cable de USB para cargar el producto.

- Lave a mano con cuidado el interior de la botella antes del primer uso. Utilice un material suave, como una esponja, y un detergente neutro para la limpieza. No utilice un agente abrasivo ni un estropajo de metal.
- Si se utilizan aceites esenciales en el dispositivo, se podría reducir la producción de hidrógeno. Se recomienda la limpieza inmediata de la botella tras el uso con aceites esenciales para asegurar la longevidad de la unidad. El uso de otros líquidos aparte de agua podría causar que se estropee la botella o una decoloración de la misma, manchas en el revestimiento del electrodo o dejar un olor residual.
- Lave el interior del producto todos los días para asegurar que se mantiene limpio. Lavar a mano con un detergente neutro y una esponja o un material suave. **No apto para el uso en lavaplatos.**

Introducción al producto

Esta botella de agua con generación de hidrógeno produce una densidad de hidrógeno de unas 900 ppm (partes por mil millones) o más durante su electrolisis de 3 minutos, mientras que un LED en la base del dispositivo ilumina vivamente las burbujas de hidrógeno.

Para obtener un resultado rápido, pulse el botón de encendido dos veces para enriquecer el agua de la botella con hidrógeno en menos de 1 minuto.

No obstante, los mejores resultados se obtienen pulsando el botón de encendido 3 veces. Esta configuración de 3 minutos enriquece el agua lentamente para crear un agua enriquecida con hidrógeno de mayor densidad.


Con cualquiera de las opciones, ¡puede disfrutar de agua fresca, enriquecida con hidrógeno, donde quiera que vaya!

*Nota: La densidad del hidrógeno varía según la calidad y la temperatura del agua en el momento de la medición.



Temporizador	Densidad del hidrógeno
Modo de 1 minuto	Unas 500 ppm
Modo de 3 minuto	Unas 900 ppm

Cuando está totalmente cargado: El dispositivo se puede utilizar unas 50 veces en el modo de 1 minuto o unas 16 veces en el modo de 3 minutos antes de que haya que recargarlo.

Detalles del producto y accesorios



- 1. Tapón
- 2. Botón de cierre de seguridad
- 3. Base del tapón
- 4. Botella
- 5. Unidad de la base
- 6. Botón de encendido
- 7. Toma del cargador



Preparativos antes del uso

1. Lave el recipiente

Remítase a la sección de limpieza de este manual (p. 11)

2. Cárguelo

Se debe cargar este producto antes del uso.

1. Monte el accesorio conversor opcional al adaptador de CA según la ilustración, después conecte el cable USB y enchúfelo a una toma de corriente doméstica.
2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente y conecte el cable USB al adaptador.
3. Levante la tapa de la toma del cargador y enchufe el cable USB a la misma.
4. Se encenderá la luz roja del LED para indicar que se ha comenzado a cargar.
5. Una vez que se haya terminado de cargar, se apagará el LED.
Se tarda unas 5 horas en cargar totalmente el dispositivo.

Precauciones durante la carga


Este producto se puede cargar utilizando una toma de corriente doméstica o una terminal USB, aunque no cargará si el puerto no suministra suficiente voltaje. En este caso, el LED no se brillará en rojo.

No se puede producir agua enriquecida con hidrógeno durante la carga.

Usos

1. modo de 1 minuto


1. Una vez que la botella está limpia, seca, reensamblada y cargada, abra el tapón y vierta agua en ella. Llene de agua solo hasta el límite que se muestra en la ilustración



2. Pulse el botón de encendido 3 veces en 2 segundos para activar el modo de 3 minutos.



3. Cuando se selecciona el modo de 3 minutos, el LED destella durante 5 segundos y después se enciende de manera continua. Entonces comienza la generación de hidrógeno.



- Después de 1 minuto, una vez finalizada la producción de hidrógeno, se apaga el LED. En el modo de 1 minuto, el LED destella durante 5 segundos y después queda encendido.

BOTELLA MARFIL (destella en morado, queda encendido en azul)

BOTELLA MORADA (destella en azul, queda encendido en morado)


Para detener el funcionamiento durante el proceso de producción de hidrógeno, pulse el botón de encendido durante (unos 2 segundos). Se apaga el LED para indicar que se ha apagado la botella.

Notificación de carga

Cuando el LED destella en rojo, significa que la batería tiene poca carga y que se debería cargar el dispositivo. El destello cesa cuando el dispositivo está cargado al máximo.

2. modo de 3 minutos


- Abra el tapón y vierta agua en la botella. Llene de agua solo hasta el límite que se muestra en la ilustración 1.



- Pulse el botón de encendido 3 veces en 2 segundos para activar el modo de 3 minutos.



- Cuando se selecciona el modo de 3 minutos, el LED destella durante 5 segundos y después se enciende de manera continua. Entonces comienza la generación de hidrógeno.



BOTELLA MARFIL (destella en morado, queda encendido en azul)

BOTELLA MORADA (destella en azul, queda encendido en morado)

4. Después de 3 minutos, una vez finalizada la producción de hidrógeno, se apaga el LED.

Para detener el funcionamiento durante el proceso de producción de hidrógeno, pulse el botón de encendido durante (unos 2 segundos). Se apaga el LED para indicar que se ha apagado la botella.

Notificación de carga

Cuando el LED destella en rojo, significa que la batería tiene poca carga y que se debería cargar el dispositivo. El destello cesa cuando el dispositivo está cargado al máximo.

3. Modo de bloquear y desbloquear el tapón

Abra y cierre con comodidad el botón con el mecanismo de bloquear/desbloquear de un solo toque.

Utilice el cierre de seguridad para prevenir los derrames si el dispositivo cae de una mesa o escritorio.

Cuando se desbloquea el cierre, pulse el botón de cierre de seguridad para abrir el tapón.

Precauciones cuando se porta el producto

El tapón tiene una válvula de presión que podría causar fugas si no se lleva o guarda la botella en posición vertical. No la lleve ni transfiera con agua dentro.


4. Uso con agua caliente

Ejercite precaución cuando rellene el producto con agua caliente.

El dispositivo se calentará cuando se le echa agua caliente. Evite salpicarse con el agua y utilice un guante o un paño grueso, doblado para prevenir las quemaduras.

*Hay un riesgo de causar quemaduras si el agua salpica.


Para evitar quemaduras, no rellene demasiado la botella. Remítase a la ilustración 1 para ver el nivel máximo aproximado de agua.



Limpieza

Lave la botella diariamente para mantenerla limpia.

1. Gire la base del tapón y la unidad principal en la dirección que indican las flechas para desmontar el producto en sus componentes individuales: tapón, botella y unidad de la base.



2. Confirme que la tapa de la toma del cargador está bien puesta antes de lavar la botella y asegure que no entra agua en la toma de corriente.
3. Lave todas las piezas con un detergente neutro y un material suave, como una esponja. Aclare bien.
4. Seque bien al aire antes y reensamble antes del uso.

*Asegure que la toma del cargador está suficientemente seca para prevenir su exposición al agua antes del uso.

El agua enriquecida con hidrógeno se debería consumir rápidamente tras su producción.

Deseche el agua enriquecida con hidrógeno si no se va a consumir inmediatamente después de su producción. Simplemente, produzca más agua enriquecida con hidrógeno cuando fuera necesario.

No almacene ni consuma agua enriquecida con hidrógeno estancada, ya que podría causar una intoxicación alimentaria. En vez de ello, beba el agua enriquecida con hidrógeno tan pronto como se haya producido.

Resolución de problemas

No se genera hidrógeno una vez que se apaga la botella.

- Recargue la unidad.

El dispositivo no carga (el LED no brilla en rojo).

- Confirm that the AC adapter and USB cable are correctly inserted.
- Si se ha conectado a un puerto USB de un ordenador, podría no cargar si el voltaje de salida es demasiado bajo. En ese caso, utilice otro puerto USB u ordenador o el adaptador de CA para cargar el dispositivo.

La producción de hidrógeno ha disminuido (ve menos burbujas de hidrógeno saliendo del electrodo).

- La eficacia del electrodo podría disminuir si no se limpia el electrodo. Limpie el electrodo de acuerdo con las instrucciones siguientes:
 1. Llene la botella con agua hasta la mitad.
 2. Agregue varias gotas de detergente neutro.
 3. Cierre el tapón de manera segura.
 4. Agite la botella.
 5. Déjela en remojo unas horas.
 6. Vacíe y aclare la botella bien con agua fresca.

Especificación del producto

Tamaño de la unidad principal	φ72×236 mm (h)	Batería	Batería de iones de litio
Peso de la unidad principal	250 g	Capacidad de la batería	3,7 V, 1.800 mAh
Capacidad	400 ml	Entrada USB	5 V CC, 1,0 A
Tiempo de carga	Unas 5 horas	Adaptador de CA	100~240 V CA 50/60 Hz Salida: 5 V CC, 1,0 A

Materiales	Tapón, base, botella: Tritan Placa del electrodo: Chapado en titanio/platino Envoltorio: Silicio
------------	--

Garantía

Este certificado confirma que este producto ha pasado unos estándares de inspección estrictos. También garantiza el producto de acuerdo con los detalles de la póliza de garantía. Se ruega leer atentamente y guardar en un lugar seguro.

Nombre del producto	HydroGize™		
Periodo de garantía	1 año a partir de la fecha de compra	Fecha de compra	AA MM DD
Nombre	TEL ()		
Dirección			
Tienda de compra			

1. Si el producto se estropea cuando se utiliza normalmente y de acuerdo con las precauciones estipuladas en este manual durante el periodo de garantía, lo repararemos gratis.

*Se ruega presentar el producto con su garantía a la tienda de venta para solicitar una reparación gratuita.

*Si se envía por correo, se ruega abone usted mismo el coste postal del envío.

2. No obstante, se ruega tener en cuenta que las siguientes reparaciones normalmente se cobran, incluso durante el periodo de garantía.
 - (1) Fallos o daños causados por el mal uso, p. ej.: incumplimiento de las instrucciones de este manual.
 - (2) Fallos o daños causados por una reparación o modificación inapropiada.
 - (3) Fallos o daños causados por el transporte o por haberlo dejado caer tras la compra.
 - (4) No presentar una garantía válida.
 - (5) Si la fecha de compra y el nombre o dirección del cliente no se incluyen en la garantía o se han vuelto a escribir.
 - (6) Fallos o daños causados por montarlo a un vehículo o recipiente, etc.
 - (7) Fallos o daños causados por un incendio, un terremoto, una inundación, la caída de un rayo o cualquier otro fenómeno natural extraordinario o debido al uso de un voltaje inapropiado u otra fuente de alimentación (voltaje, frecuencia) que no sea la designada.
 - (8) Fallos o daños causados por reparaciones no autorizadas realizadas por otra parte o un intento de modificación.
3. Esta garantía deberá guardarse cuidadosamente, ya que no se emitirán copias.

Esta garantía representa nuestro compromiso de proporcionar reparaciones gratis durante el periodo especificado como parte de las condiciones estipuladas en este documento. **Por lo tanto, esta garantía no limita de ningún modo los derechos legales del cliente.** Se ruega contactar con una tienda para preguntar sobre reparaciones una vez terminado el periodo de garantía.

Garantía de Young Living para el producto

Young Living Europe, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, sujeto a las exclusiones siguientes, garantiza que el producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra bajo el uso normal por parte del consumidor durante un periodo de 6 meses naturales a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no cubre:

1. Defectos o daños resultantes del uso del producto de forma distinta de la normal y habitual;
2. Defectos o daños debidos a un uso indebido, accidente o negligencia;
3. El uso continuado de aceites esenciales podría causar que el plástico transparente se empañe y adquiera permanentemente una apariencia opaca. La garantía no cubrirá este producto bajo condiciones de uso distintas de las recomendadas por el fabricante.
4. Defectos o daños derivados de pruebas, funcionamiento, mantenimiento, instalación y ajustes incorrectos o cualquier modificación o alteración del tipo que fuere;
5. Rotura o daño ocasionado por el uso de un voltaje diferente al especificado;
6. Productos desmontados o reparados por una persona que no sea un agente autorizado de Young Living Essential Oils de manera que afecte

negativamente el rendimiento o impida la inspección, verificación y prueba adecuadas para verificar una reclamación bajo garantía. Si hay señales de que se ha abierto el producto, se invalidará la garantía;

7. Productos a los que falten las etiquetas o números de serie legibles;
8. Daños como arañazos de las superficies plásticas y piezas externamente expuestas resultantes del uso normal;
9. Daños resultantes del uso y desgaste normal; y/o
10. Daños resultantes del uso de herramientas metálicas para limpiar la unidad.

Esta garantía limitada es el remedio exclusivo del comprador y corresponde a los productos nuevos comprados a Young Living Essential Oils y no es transferible. Por favor guarde el comprobante de compra original. En el caso de una reclamación de garantía o devolución del producto para ser reparado, debe incluirse una copia del comprobante de compra con el producto enviado a YLEO. Para hacer una reclamación de garantía o comprar piezas de repuesto, por favor contacte con el Departamento de Servicios para Miembros de Young Living en +44 (0)1480 710032. Si Servicios para Miembros determina que el producto ha de ser enviado a YLEO, el comprador necesitará enviar el producto en su caja original (de estar disponible) con el adaptador de corriente, una copia del comprobante de compra original y el número de autorización de devolución de mercancía de YLEO (N° RMA) (claramente mostrado en el recibo), que será facilitado por Servicios para Miembros.

Young Living Europe Returns/ RMA#_____

Building 11, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

London W4 5YS

Para cualquier otra dirección comercial e información de contacto, visite YoungLiving.com.

AVISO:

Por favor compruebe que ha cumplimentado el formulario de devolución de YLEO y envíe todos los artículos enumerados para el procesamiento oportuno de su devolución. Si YLEO ha determinado, basándose en la evaluación e inspección del producto, que el defecto o el mal funcionamiento está cubierto por la garantía, YLEO enviará un producto nuevo sin coste adicional alguno.



Building 11, Chiswick Park
566 Chiswick High Road, London W4 5YS
YoungLiving.com
Pendiente de patentes en EE.UU.